

# 衛生管理用ほうきクネットタイプ／機械下清掃用ブラシ お取り扱いについて（1/2）

## ■ ヘッド部分の角度変更の方法

### 1. 90度に変更する場合

アダプターを左に回し、蝶ねじを内側に右図の状態までヘッド部を曲げた後、アダプターを右回りに回して締める。



### 2. 45度に変更する場合

アダプターを左に回し、蝶ねじを内側に右図の状態までヘッド部を曲げた後、アダプターを右回りに回して締める。



# 衛生管理用ほうき クネットタイプ／機械下清掃用ブラシ お取り扱いについて (2/2)

## ■ブラシの交換方法

### 1. 古いブラシを取り外す

蝶ねじを左回りに回して外し、古いブラシを取り外す。



### 2. 交換用ブラシを差し込む

交換用ブラシをジョイントに差し込み、穴の位置を合わせ、ジョイント部の六角の差し込み口にナットを差し込む。



### 3. ブラシを固定する

ナットとほうきを押しさえながら、ナットと反対側の穴にワッシャーとボルトを差し込み、ボルトを右回りに回して締める。

